



SYMBOLFORKLARING

Romføler temp/fukt

Temperaturføler (åpen)

Hukseflux sensor (åpen)

Temperaturføler (lukket)

Hukseflux sensor (lukket)

Automatikktafle / PLS

LAGER 12, BORG HAVN IKS

SENSOR OG
ROMFØLERPLASSERINGER.
ROM 1054