



SYMBOLFORKLARING

 Romføler temp/fukt

 Temperaturføler (åpen)

 Hukseflux sensor (åpen)

 Temperaturføler (lukket)

 Hukseflux sensor (lukket)

 Automatikktafle / PLS

LAGER 12, BORG HAVN IKS

SENSOR OG
ROMFØLERPLASSERINGER.
ROM 1006 OG 1009